

DÁMSKÉ VYHŘÍVANÉ LYŽAŘSKÉ BOTY ROSSIGNOL PURE PRO HEAT

KOPYTO : 100 mm – SLIM FIT

FLEXE : 100

TEPELNÁ IZOLACE Z MERINO VLNY

VYHŘÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

- Zbytečně nepřehřívá podrážku
- Zahřívá rovnoměrně celou nohu
- Efektivně hřeje tam, kde nejčastěji uniká teplo



BATERIE V ZADNÍ ČÁSTI VNITŘNÍ „BOTIČKY

NASTAVENÍ TEPLoty(3 pozice)

JAK TO FUNGUJE ?

ZAPNUTÍ: Přidržte jedno z tlačítek „+/-“ po dobu 1s a zapnete vyhřívání na 1.
VYPNUTÍ: Přidržte tlačítko „-“, po dobu 3s.

Počet svítících kontrolky ukazuje nastavenou intenzitu.
Pokud nesvítí ani jedna kontrolka, vyhřívání je vypnuto.

Pro zvýšení intenzity zmáčkněte tlačítko “+”. Rozsvítí se počet kontrolky odpovídající zvolené intenzitě.


Pro snížení intenzity zmáčkněte tlačítko “-”. Počet svítících kontrolky se sníží dle počtu stisků tlačítka.

INTENZITA 3=VYSOKÁ (Výdrž baterie :4/5 hodin)//**INTENZITA 2=STŘEDNÍ** (Výdrž baterie :8/9 hodin)//**INTENZITA 1=NÍZKÁ** (Výdrž baterie :17/19 hodin). Baterie lze dobít po každém použití nebo dle potřeby.

TECHNICKÉ INFORMACE

Před prvním použitím je nutno baterie nabít

1. Připojte USB kabel. Kontrolka se rozsvítí zeleně. Připojte do každé boty jeden konektor. Kontrolka se rozsvítí červeně a nabíjení je zahájeno.
2. Jakmile jsou baterie nabity, kontrolka se rozsvítí červeně. Nabíjení je automaticky ukončeno. Doba nabíjení se pohybuje mezi 4-6 hodinami.
3. Vypojte USB konektory z obou bot.
4. Skryjte konektory zpět do botičky



- 1.1 Kontrolka ukazující intenzitu vyhřívání
- 1.2 Kontrolní panel pro nastavení intenzity vyhřívání
- 1.3 Konektor baterie
- 1.4 Konektor Boot Integrated System
- 1.5 Kapsa na baterii
- 2.1 Indikátor nabíjení
- 2.2 Nabíjecí kabel
- 2.3 USB konektor

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek není vhodný pro osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi v případě, že na ně není dohlíženo osobou, která přebírá odpovědnost za jejich bezpečnost a zajistila seznámení s potřebnými instrukcemi.
- Děti by neměly manipulovat s produktem bez dozoru dospělého.
- Pokud máte sníženou citlivost vůči vysokým nebo nízkým teplotám, konzultujte použití produktu se svým lékařem (diabetici, osoby se zdravotním postižením).
- Pravidelně kontrolujte, zda neobjevíte zarudnutí na prstech nohou. Při nadměrném vystavení vysoké teplotě může dojít k popáleninám. Děti mohou produkt využívat jen pod dohledem dospělého zodpovědného za jejich bezpečnost a zdraví.
- Produkt nesmí být používán pro zahřívání zvířat.

- Kapsy na baterie je chráním před vlhkostí a sněhem. Baterie musí být při venkovním použití připevněny k botičce pomocí popruhů (v balení) aby bylo zabráněno navlhnutí nebo zanesení konektoru špínou. Dále kapsa chrání obal baterie před otevřením.
- Pro dobíjení baterií používejte výhradně USB kabelu Therm-ic, který je součástí balení.
- Boty nepoužívejte při nabíjení.
- Do konektorů nevkládejte kovové ani jiné předměty, mohlo by dojít k poškození konektorů.
- Pokud zjistíte, že je jakákoliv součást boty, baterie, nebo USB kabel poškozena, nedobíjejte baterii. Po vyjmutí baterie mohou být lyžařské boty Pure Pro Heat využívány jako klasické lyžařské boty bez funkce vyhřívání.
- Nestrhávejte ochrannou fólii chránící baterie. Existuje riziko exploze, pokud je s lithiovými bateriemi zacházeno nepatřičně.
- Pokud je poškozena ochranná fólie baterie, je nutné baterie zlikvidovat.
- Nevyužívejte ohřívací zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno. Všechny součástky včetně kabelů by měly být opravovány pouze výrobcem.
- Pokud se objeví jakékoliv problémy s produktem, kontaktujte prodejce, distributora nebo výrobce.
- Použité baterie nevhazujte do smíšeného odpadu, zlikvidujte podle místní legislativy.
- Nevhazujte baterie do ohně, hrozí exploze.
- Botičky není možné prát, ručně ani v pračce.
- Teplota vysoušení po lyžování nesmí přesáhnout teplotu 40°C. Nikdy botičku nesušte v sušičce nebo na topení.

USB kabel*	Vstup: 5V / 2A	Výstup: 4,2V / 1A x 2
Univerzální nabíječka* 5V/2A (není automaticky součástí balení)	Vstup: 110 V–240 V (50-60 Hz) max. 300 mA.	Výstup 5 V / 2000 mA
<<Dual>> lithiové baterie*	3,7 V / 2600 mAh	

*Náhradní díly dostupné z Therm-ic

Aktivace a nabíjení baterií

Baterie musí být před prvním použitím nabitý.

1. Zapojte USB kabel. Indikátor nabíjení se rozsvítí zeleně. Dále zapojte konektory botiček k nabíječce. Poté, co je nabíjení zahájeno, rozsvítí se indikátor červeně a zůstane svítit po celou dobu nabíjení.
2. Jakmile jsou baterie plně nabité, nabíjení je automaticky ukončeno a indikátor nabíjení se opět rozsvítí zeleně.
3. Vypojte konektory z USB.
4. Baterie připojte zpět k botičce.

Během a po ukončení nabíjení zůstane systém nastaven na intenzitu vyhřívání, která byla zvolena před započítím nabíjení. Doporučujeme Vám vypnout Boot Integrated System během a po ukončení nabíjení, aby bylo zajištěno, že baterie zůstanou plně nabitý pro příští použití. Doba nabíjení je přibližně 4-6 hodin.

Důležitá rada: Dobíjejte baterie po každém použití, aby baterie zůstaly v perfektním stavu a vyhřívání Boot Integrated System byl vždycky připraven k použití. Lithiové baterie mohou být dobíjeny v jakékoliv fázi nabití (částečně nebo úplně vybité). Není tedy nutné nechat baterie zcela vybit, aby bylo možné je dobíjet.

Důležité: Neotvírejte balení baterií. Hrozí exploze. Existuje také riziko poškození elektronických komponentů.

Výrobce: Rossignol SAS
 Výhradní dovozce a distributor značky Rossignol pro ČR: BRETTON s.r.o.
 Více informací naleznete na: www.bretton.cz