

DÁMSKA VYHRIEVANÁ LYŽIARSKA OBUV ROSSIGNOL PURE PRO

MODEL HEAT – PURE PRO

KOPYTO: 100 mm – SLIM FIT

FLEX INDEX TVRDOSTI : 100

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MERINO VLNY

VYHRIEVACÍ MODUL:

- Zbytočne neprehrieva podrážku
- Zahrieva rovnomerne celú nohu
- Efektívne hreje tam, kde najčastejšie uniká teplo



Nový systém ovládania vyhrievania pomocou bluetooth aplikácie



BATÉRIE SÚ V ZADNEJ ČASTI VNÚTORNEJ PAPUČE

ZAPNUTÍ BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ

AKO TO FUNGUJE?

1) Stiahnite si aplikáciu FREE THERMIC

Dostupná pre:

- Apple
- Android

2) Pre nájdenie Vášho bluetooth zariadenia a pripojenie sa na neho dodržujte inštrukcie aplikácie

3) Zvoľte intenzitu vyhrievania

- Manuálne
- Eco – zvoľte počet minút, počas ktorých bude vyhrievanie zapnuté a počet minút, kedy bude vyhrievanie vypnuté
- Movement – zvoľte intenzitu vyhrievania počas Vášho pohybu a intenzitu počas Vášho odpočinku

Inštrukcie k bluetooth pripojeniu Heat Pure Pro boty:

- 1) Uistite sa, že bluetooth na Vašom zariadení je zapnuté a otvorte Thermic Heat Control aplikáciu
- 2) Pripojte batérie – akonáhle sa objaví domovská stránka aplikácie, zapnite zariadenie na obidvoch topánkach tak, že dlho podržíte tlačítko
- 3) Po pripojení batérii kliknite na „+“ v prostriedku obrazovky, zobrazíte tak zariadenia, ktoré sú pripojené cez Bluetooth, potom kliknite na „add“ (pridať)
- 4) Ovládajte vyhrievanie – Prvá možnosť je ovládanie systému v oboch botách naraz, dá sa tu zvoliť intenzita vyhrievania od 1 do 10, alebo prerušiť vyhrievanie kliknutím na tlačítko „pause“.
- 5) Na nasledujúcej obrazovke môžete ovládať vyhrievanie každej topánky zvlášť..

MODEL PURE – HEAT

KOPYTO: 102 mm –REGULAR FIT

FLEX INDEX TVRDOSTI : 70

TEPELNÁ IZOLÁCIA WINTHERM THERMIC

VYHRIEVACÍ MODUL:

- Zbytočne neprehrieva podrážku
- Zahrieva rovnomerne celú nohu
- Efektívne hreje tam, kde najčastejšie uniká teplo



BATÉRIE SÚ V ZADNEJ ČASTI VNÚTORNEJ PAPUČE

NASTAVENÍ TEPLoty (3 pozice)

AKO TO FUNGUJE?

Vyhrievacie zariadenie sa dá nastaviť na 3 stupne intenzity vyhrievania pomocou jedného tlačítka na každej topánke. Keď indikátor nesvieti, znamená to, že vyhrievanie je vypnuté.

Ak podržíte tlačítko 3 sekundy, tak sa zapne vyhrievanie na úroveň 1.

Ak podržíte tlačítko 6 sekúnd, tak sa vyhrievanie vypne.

Ak už je vyhrievanie zapnuté tak:

máme 3 stupne vyhrievania

stlačením tlačítka na 1 sekundu zvyšujete intenzitu vyhrievania o jeden stupeň smerom hore.

stupeň 1 - indikátor zablikne 1 krát

stupeň 2 - indikátor zablikne 2 krát

stupeň 3 – indikátor kontinuálne svieti

Ak tlačítko nestlačíte po dobu 10 sekúnd tak sa zariadenie prepne do záložného módu.

Ak stlačíte tlačítko na 1 sekundu tak sa zariadenie opäť prebudí zo záložného módu a má nastavený stupeň vyhrievania ako pred tým, než sa zariadenie preplo do záložného módu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

AKTIVOVANIE A DOBÍJANIE BATÉRII

Batérie musia byť nabité pred prvým použitím.

1. Zastrčte USB kábel do zdroja. Indikátor dobíjania (2.1) zasvieti na zeleno. Následne pripojte oba konektory lyžiariiek do USB dobíjačky. Systém dobíjania integrovaný v topánke môže byť nastavený na akúkoľvek silu na začiatku dobíjania. Dobíjanie začne automaticky a indikátor dobíjania svieti na červeno a ostane červený počas celej doby dobíjania.
2. Keď sú batérie plne dobité, indikátor dobíjania začne svietiť na zeleno a dobíjanie sa automaticky zastaví.
3. Odpojte oba konektory lyžiariiek od USB dobíjačky.
4. Konektory schovajte do vrečka na topánke

Počas dobíjania a po ňom ostane systém vyhrievania nastavený na rovnakej sile / úrovni, ako bol nastavený pred začatím dobíjania.

Doporučuje sa VYPNÚŤ systém vyhrievania počas a po každom dobíjaní, aby sa batérie udržali v plne nabitom stave pokiaľ sa obuv nepoužíva. Čas dobíjania je približne 4 až 6 hodín.



BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Tento produkt nie je vhodný pre ľudí (vrátane detí) s nedostatočnou citlivosťou a nedostatočnou intelektuálnou schopnosťou, alebo pre nedostatočne skúsených a znalých ľudí pokiaľ nie sú v sprievode ľudí, ktorí ich vedia poučiť o správnom používaní tohto výrobku.
- Zabezpečte, aby sa deti nehrali s týmto zariadením.
- Ak nie ste schopní cítiť chlad, alebo teplo, poraďte sa so svojím lekárom o vhodnosti použiť tento produkt.
- Pravidelne kontrolujte, či sa Vám neobjaví sčervenanie na prstoch po používaní produktu. Je tu riziko popálenia, v prípade ak vystavíte pokožku najsilnejšiemu režimu vyhrievania príliš dlhú dobu.
- Deti môžu tento produkt používať, len ak sú v sprievode zodpovednej osoby.
- Tento produkt sa nemôže používať na ohrievanie zvierat.
- Vrečko batérii chráni batérie pred postriekaním od vody/snehu. Akonáhle sú batérie inštalované na produkte, tak musia byť pripojené ku konektorom kedykoľvek keď obuv používame vonku, preto aby sme ich ochránili pred vlhkosťou a nečistotami a tiež preto aby sa predišlo náhodnému otvoreniu priestoru pre batérie.
- Používajte iba USB kábel dodaný spolu s lyžiarkami.
- Neobúvajte si lyžiarky počas dobíjania batérii.
- Nikdy nevkładajte kovové predmety ku konektorom, alebo k USB dobíjačke, pretože to môže spôsobiť ich poškodenie.
- Ak zistíte, že konektory, batérie, alebo iné časti vyhrievacieho zariadenia sú poškodené, vyhrievacia funkcia musí byť vypnutá.

- Používané batérie sú lítium-iónové. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť ochranný film batérii, pretože môže dôjsť k explózií. Ak dôjde k poškodeniu ochranného filmu batérii, je potrebné batérie vyradiť z používania.
- Neupravujte zariadenie a používajte ho iba na účel, ktorému je určené.
- Použité batérie nezhadzujte do komunálneho odpadu. V žiadnom prípade ich nehádzte do ohňa. Hrozí explózia.
- Vnútrohá papuča lyžiarky vybavená systémom vyhrievania Termic sa nesmie prať ani v práčke, ani ručne.
- Sušenie po použití je nutné robiť pri maximálnej teplote 40°C. Pokiaľ sa objaví jakékoľvek problémy s produktom, kontaktujte prodejce, distributora nebo výrobce.
- Použité baterie nevhazujte do směsného odpadu, zlikvidujte podle místní legislativy.
- Nevhazujte baterie do ohně, hrozí exploze.
- Botičky není možné prať, ručně ani v pračce.
- Teplota vysoušení po lyžování nesmí přesáhnout teplotu 40°C. Nikdy botičku nesaňte v sušičce nebo na topení.

USB dobíjačka*	Vstup: DC 5V / 2A	Výstup: 4,2V / 1A x 2
Univerzálná dobíjačka* 5V/2A	Vstup: 110 V–240 V (50-60 Hz) max. 300 mA.	Výstup 5 V / 2000 mA
Dual Lithium batérie *	3,7 V / 2600 mAh	

*Náhradní díly dostupné z Therm-ic

Doležité odporúčanie:

Dobite batérie po každom používaní aby ste ich udržali v dobrom stave a aby bol systém vyhrievania schopný pracovať vždy keď to bude potrebné.

Batérie sú vyrobené z lítium-iónových článkov. Môžu byť dobíjané kedykoľvek, nemusia byť úplne vybité pred dobíjaním.

Nikdy sa nesnažte otvárať obal batérie. Hrozí explózia ak sa pri neodbornej manipulácii s batériami. Taktiež tým hrozí poškodenie komponentov vyhrievacieho integrovaného systému v topánke

Výrobca: Rossignol SAS, Francúzsko

Dovozca do SR: BRETTON s.r.o., Česká republika

Ďalšie potrebné informácie o používaní lyžiarskej obuvi nájdete na www.bretton.cz